


Courant, avec les fils de cuivre.
uniquement des conducteurs en cuivre.
ent pas aux installations de plus de 150 volt a la terre.



	NuStart
1	RUN
N/C	RUN CAP
2	ACTIVE
3	START WINDING
N/C	NOT USED
4	COMMON