

Rx11-flush® Liquid élimine rapidement et facilement les contaminants des systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi que des circuits de tuyauterie. Ce produit, dans le réservoir Rx11-flush, est idéal pour le rinçage après une panne de compresseur, lors de la conversion du fluide frigorigène ou de l'installation d'un système neuf. Conçu comme un solvant unique, Rx11-flush est un produit azéotropique à action et à évaporation rapides, compatible avec les composants du système, ininflammable et non corrosif.

INSTRUCTIONS:

Ce produit doit être utilisé dans le respect des instructions suivantes et uniquement par des professionnels du CVCR. Porter des lunettes de sécurité et des gants en caoutchouc. Assurer une ventilation adéquate pendant toute la durée de l'intervention. Lire les avertissements figurant sur l'autre volet avant utilisation.

RINÇAGE DE GROUPE DE CONDUITES ET DES CONTAMINANTS APRÈS PANNE:

1. Débrancher le compresseur et l'alimentation électrique. Il est recommandé de retirer ou de contourner les détendeurs, les tubes capillaires et les filtres déshydrateurs. Si possible, rincer le système par sections.
2. Placer un récipient au-dessous de l'endroit où s'écoule l'eau de rinçage afin de récupérer les contaminants, ceux-ci devront être éliminés de manière appropriée.
3. Si possible, installer ou créer une légère restriction au niveau de la sortie: cela augmente le temps de contact et permet un meilleur rinçage.
4. Raccordez le flexible de rinçage avec le pistolet de rinçage à la sortie de la vanne du réservoir de rinçage (à l'opposé de la vanne à biseau).
5. Dévisser le bouchon et verser le liquide Rx11-flush dans le réservoir de rinçage (sa contenance est de 700 ml de liquide Rx11-flush). Remonter les composants, raccorder le flexible provenant d'une bouteille d'azote à pression régulée au côté entrée (côté vanne à biseau) du réservoir de rinçage.
6. Régler le régulateur de pression sur 50 PSI/3,45 bar d'azote. Ensuite, ouvrir lentement la vanne à biseau d'entrée pour mettre le réservoir de rinçage sous pression. **NE PAS DÉPASSER 120 PSI/8,3 BAR.** Après avoir mis le réservoir d'injection sous pression, fermer les deux vannes et retirez le flexible de remplissage d'azote. Ne jamais rincer avec le flexible d'azote connecté au réservoir de rinçage.
7. Insérer le pistolet de rinçage dans l'orifice d'entrée de la conduite et injecter le produit de rinçage. Un bidon de Rx11-flush Liquid permet généralement de nettoyer 3 groupes de conduites. Les résultats varient en fonction du niveau de contamination et du diamètre des tuyaux.
8. Après injection de Rx11-flush Liquid, purger les conduites à l'azote à une pression de 120 PSI/8,3 bar, en récupérant les résidus de solvant et d'huile dans le récipient de récupération. Si le solvant de rinçage ressort transparent, cela signifie que les conduites sont propres. Si le solvant présent n'est pas encore transparent, répéter la procédure de rinçage. Atteindre le vide pour faire bouillir le liquide de rinçage restant.

 Nu-Calgon

4300-30

Rx11-flush
Liquid

**RINÇAGE DE
SYSTÈMES CA/R**

PUISSANCE DE
RINÇAGE TRIPLE
ACTION



POINT D'ÉBULLITION
OPTIMAL



ÉVACUATION TOTALE,
NE LAISSE AUCUN
RÉSIDU



**ININFLAMMABLE
NON TOXIQUE**

**GARDER HORS DE
PORTÉE DES ENFANTS**

Voir l'étiquette sur le côté pour des
informations complémentaires.

WARNING:

Use caution when opening.
Exposure to temperatures
above 109°F may require
cooling prior to opening.

À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT



AVERTISSEMENT

Nocif par inhalation. Provoque une sévère
irritation des yeux. Peut provoquer somnolence
ou vertiges.

PRÉVENTION: Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Utiliser
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement
les mains après manipulation. Porter des équipements de protection pour les
yeux.

RÉPONSE: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la
maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un
CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

STOCKAGE: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient
fermé de manière étanche. Garder sous clef.

MISE AU REBUT: Mettre le contenant au rebut conformément aux
règlements locaux, nationaux et internationaux.

CONTENU (N° CAS): (E)-1,2-Dichloroéthane (156-60-5),
Diméthyl carbonate (616-38-6)



 Nu-Calgon

2611 Schuetz Road • St. Louis, MO 63043

Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • (0120) Calgon est un nom commercial sous licence
Fabriqué aux États-Unis

POIDS NET 19,5 OZ (550 G)



PMS Reflex Blue C



CMYK: 0/10/100/0



CMYK: 0/0/0/100



PMS 159C



CMYK: 0/100/100/0