


Hautement résistant et réutilisable
Technologie antimicrobienne
Se pose en quelques secondes
Convient à tous les types de cassettes de plafond



Nu-Calgon

4150-03



INSTRUCTIONS:


À usage de professionnels CVCR uniquement.



Débrancher l'appareil.



Toutes les cassettes de plafond sont livrées avec un couvercle amovible. Si seule la grille centrale est retirée, Clean Guard CC se fixe sur le rebord du cache extérieur, car il se trouve sous la cloison sèche ou le faux-plafond. Si le couvercle de la cassette de plafond est entièrement retiré, le sac Clean Guard CC se fixe aux brides de l'appareil pour permettre le nettoyage du serpentin.



Centrer le sac et le serrer autour du rebord du couvercle de la cassette ou de la bride de la cassette. Serrer l'élastique pour maintenir le sac en place tout en laissant un accès pour le nettoyage du serpentin. **IMPORTANT:** Clean Guard ne recouvre pas les éléments électroniques exposés. S'assurer de protéger les composants électroniques lors du nettoyage que ce soit un produit ou avec de l'eau sous pression. Seau pour mini-split – s'assurer que le drain est placé dans le



Porter des lunettes, des gants et d'autres tenues de protection. Choisir un nettoyant pour serpentin Nu-Calgon et appliquer. Attendre 5 à 10 minutes avant de rincer le serpentin.



Rincer avec le pulvérisateur à pression Turbo Tank de Nu-Calgon (4781-00). Sécher et conserver Clean Guard dans le seau pour une utilisation répétée.



Garder Hors De Portée Des Enfants



61044



4177-01



4781-00



4371-75



4166-75



Scanner pour regarder la vidéo de maintenance du mini-split



PK-6 PC GHS 4150-03



8 1001 41503 3

Fabrique au Panama.
Nu-Calgon • 2611 Schuetz Road St. Louis, MO 63043, États-Unis
Service client: +1-800-554-5499 • Urgence chimique: +1-800-424-9300
www.nucalgon.com • (0425) Calgon est un nom commercial sous licence.